

BLUMENBERG



Apkopes instrukcijas kublām, baļļām un vannām, kas izgatavotas no izturīga koka ar higiēnisku aizsargpārklājumu

- Baļļai/vannai jāatrodas slēgtā, apsildāmā telpā, un tā nedrīkst būt pakļauta UV stariem (izņemot āra kubli ar vāku un pārklāti ar īpašu UV aizsargājošu laku).
- Starp baļļas/vannas kājām un grīdu ir jāuzstāda speciāla blīve, lai novērstu mitruma uzkrāšanos.
- Jaunu karsto baļļu/vannu ar ūdeni var piepildīt ne agrāk kā pēc 1-3 nedēļām. Ar laiku higiēniskais pārklājums kļūs vēl ūdensizturīgāks.
- Pārbaudiet metāla loku spriegojumu ar #17 uzgriežņu atslēgu:
 - o pirms pirmās lietošanas
 - o vismaz divas reizes gadā
 - o ja baļļa/vanna nav bijusi piepildīta ar ūdeni vairāk nekā četras nedēļas,
 - o ja jūtat, ka koksnes mitruma līmenis ir pazeminājies (koksne ir kļuvusi pārāk sausa)
- Regulāri jāpārbauda baļļas/vannas stāvoklis. Jebkuri bojājumi, īpaši higiēniskā pārklājuma bojājumi, nekavējoties jānovērš, lai novērstu turpmākas problēmas. Pretējā gadījumā mitrums iekļūs kokā.
- Baļļā/vannā pieejami iebūvētie elementi (sēdekļi, pakāpieni, atzveltne, kanalizācija...) regulāri jāpārbauda. Ja, piemēram, skrūves nav pietiekami pievilktas, caurumos var iekļūt mitrums.
- Baļļa/vanna nedrīkst būt pastāvīgi piepildīta ar ūdeni. Uzpildot ne ilgāk kā 1 nedēļu, to tikpat ilgi jāatstāj bez ūdens. Tas ir nepieciešams, lai koksnes mitruma saturs būtu zems.
- Pēc iztukšošanas nosusiniet baļļas/vannas apaksējo daļu.
- Regulāri tīriet savu baļļu/vannu, īpaši silikona savienojumu starp sienu un baļļas/vannas apaksējo daļu. Izmantojiet parastos šķīdros (izsmidzināmos) santehnikas kopšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus produktus vai cietus sūkļus. Periodiski silikons ir jādezinficē.
- Ja pastāv salnas risks, ir jāiztukšo fonts/vanna.

BAULINE SIA

Brīvības gatve 211, Rīga
t. 67888300 fax 67800665

www.tylo.lv

Papildus informācija

Koka mitruma līmenis

Koksne ir dabisks materiāls, kas var uzbriest vai sarukt atkarībā no mitruma līmeņa. Šādas izmaiņas var izraisīt koka baļļas/vannas noplūdi.

Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, koksnes mitruma svārstības jāsamazina līdz minimumam.

Citiem vārdiem sakot: baļļas/vannas mitruma līmenim vienmēr jāpaliek tādā pašā līmenī. Piemēram, vai nu drīzāk kā vīna muca vai diezgan zema kā kubls.

Uzglabājot apsildāmā salonā (veikalā) vai noliktavā, vai arī, ja kubls/vanna netiek lietota ilgstoši, koksne kļūst pārāk sausa. Tāpēc mēs apstrādājam koksni ļoti sausā telpā. Kad mēs veidojam fontu, koksnes mitruma saturs ir aptuveni 5-10%.

Izolējam koku no mitruma, uzklājot speciālu higiēnisku aizsargpārklājumu. Šis pārklājums praktiski ir mitruma necaurlaidīgs. Labākais veids, kā izmantot higiēnisko vannu, ir piepildīt to ar ūdeni tikai tad, ja plānojat to izmantot. Pēc tam noteciniet ūdeni notīriet to un noslaukiet to.

Ja karstā baļļa/vanna tiek pastāvīgi piepildīta ar ūdeni vai tiek piepildīta ļoti bieži vairāku nedēļu laikā, mitruma līmenis palielināsies. Tas pats notiks, ja baļļa/vanna tiek uzglabāta neapsildāmā noliktavā. Ja nepieciešams, lai baļļa pastāvīgi tiktu piepildīta ar ūdeni (piemēram, ja to izmanto publiskās pirtīs vai spa centri), labāk ir uzturēt augstu mitruma līmeni.

Pietūkums radīs izmaiņas koka struktūrā un stīpu izstiepšanos. Ja šāda baļļa/vanna ilgu laiku ir tukša, koks sāks izžūt un stīpas atbrīvosies. Tas ir ārkārtīgi bīstams stāvoklis! Ja stīpas nebūs izstiepts, tad kokā var veidoties plaisas un baļļa/vanna sāks plūst. Ja pēc ilgstošas pildīšanas ar ūdeni joprojām to ir jāatstāj bez ūdens ilgu laiku, tad koksnes mitruma saturs attiecīgi atkal samazināsies. Šajā gadījumā ļoti svarīgi ir laicīgi noregulēt tērauda stīpu spriegojumu žāvēšanas laikā un galvenais, to ir jāizdara pirms baļļas/vannas uzpildīšanas. Un nekad nepiepildiet baļļu/vannu, ja stīpas ir vaļīgas.

Ja nepieciešams, aizsargpārklājumu var atjaunināt. Izmantojiet tikai oriģinālo ražotāja pārklājumu. Āra karstās vannas/vannas no ārpuses ir pārklātas ar parasto UV aizsargājošu laku.

UV aizsardzība

Neapstrādāta koksne laika gaitā kļūst tumšāka saules gaismas vai lietus ietekmē.

Bezkrāsains higiēniskais pārklājums neaizsargā pret UV. Laika gaitā tas sāks sabojāt. Ja baļļu/vannu paredzēts izmantot ārā, ārpusē ir jāuzklāj īpašs UV aizsardzības pārklājums. Uz baļļas/vannas iekšējās virsmas jāuzklāj krāsains aizsargpārklājums (piemēram, zils). Ja iekšpusē, paliek bezkrāsains aizsargpārklājums, baļļu/vannu jāpārklāj ar koka aizsargvāku.

Šo norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums ilgstošai darbībai un garantijai!

BAULINE SIA

Brīvības gatve 211, Rīga

t. 67888300 fax 67800665

www.tylo.lv